

Tippskydd för spis

Bruksanvisning:

1. Spismontage: Fästbeslaget, som sitter i kabinhaken monteras i överkant på spisen, använd plåtskruv 4 x 25 mm.

2. Väggmontage: Ca. 240 mm. ned från överkant på monteras det andra fästbeslaget på väggen. Vid montering i betongvägg använd gul plastplugg + skruv 4 x 25 mm. Vid montering i väggskiva använd grå plastplugg + skruv 4 x 50 mm. Vid montering i trävägg använd endast skruv 4 x 25 mm.