

Dörrstängare Dørlukker Dørlukker Ovensuljin



Se till att dörren stängs.

Sørg for at døren lukkes.

Sikrer at døren lukker i.

Varmista, että ovi sulkeutuu.

Fjäderkraften kan justeras.

Fjærkraften kan justeres.

Fjederkraften kan indstilles.




Jousen voimaa voidaan säätää.

Kan enkelt "kopplas bort" så att dörren kan lämnas öppen vid behov.

Kan enkelt "kobles fra" slik at døren kan stå åpen ved behov.



Kan nemt "afkobles", så døren kan stå åben ved behov.

Voidaan helposti "irrottaa", joten ovi voidaan jättää tarvittaessa auki.



Stopplugg
Stoppari

Dörrfjäder / Dørfjær
Dørfjeder / Oven jousi



Typ :	1152	1154
A-mål	100 mm	150 mm
B-mål	235 mm	300 mm
Max. dörvægt	40 kg	80 kg