



A Holder
Vægholder
Enkel
SF-150/300





Vægkonsol
Dobbelt
SF-150/300



Vægkonsol
Lang
SF-150/300




Topholder
SF-150/300




B Skydedørsskinne


SF-150/300





D Samleskinne
SF-150/300



C Skydedørsbeslagkit
SF-150





Skydedørsbeslagkit
SF-300





E Bundstyr

Vægmonteret
bundstyr
enkel
SF-150/300



Dørene glider
mellem styreruller.

Vægmonteret
bundstyr
dobbelt
SF-150/300



Dørene glider
mellem styreruller.

Everyday details.

habo.com

Mogölsvägen 6
554 75 Jönköping, Sweden